




Приложение А Блок реле. Внешний вид



Вид снизу



- 1 - индикаторы единичные "ПОРОГ1";
- 2 - индикаторы единичные "ПОРОГ2";
- 3 - индикатор единичный, сигнализирующий о наличии связи с БРС;
- 4 - индикатор единичный, сигнализирующий об исправной работе БР;
- 5 - разъемы для подключения исполнительных механизмов;
- 6 - клемма заземления;
- 7 - разъем для подключения БРС.

Подп. и дата

Инд № дубл

Подп. и дата

Инд № подл

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ИБЯЛ.42314.2.004 ПС

Лист
14