


а) БРС исполнения ИБЯЛ.4.1111.036-01, ИБЯЛ.4.1111.036-02



а) БРС исполнения ИБЯЛ.4.1111.036-03, ИБЯЛ.4.1111.036-04

Рисунок 2.1 – БРС. Схема электрическая подключений

Примечание – Более подробную информацию о подключении датчиков, БМС см. в РЗ на каждый датчик.